



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

фасадного декору Prestige Decor із полістиролу з захисним покриттям «ДарМікс»

КРОК 1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ СТІНИ

Перш ніж розпочати монтаж, стіна (основа) повинна бути ретельно підготовлена:

- Очистіть поверхню від залишків розчину, висолів, плісняви та будь-яких забруднень. Використовуйте механічний спосіб чищення, а при потребі — спеціальні засоби.
- Переконайтесь, що стіна суха та захищена від зволоження.
- Перевірте рівність поверхні: допустиме відхилення — не більше ± 1 см на 1 м². Якщо є нерівності, вирівняйте їх будівельним розчином.
- Перед наклеюванням декору нанесіть на місця кріплення ґрунтовку, яка вирівнює вбираючу здатність основи.

УВАГА: Не монтуйте декор на мокру, вкриту льодом або сильно забруднену поверхню — це призведе до поганого зчеплення та відпадання елементів.

КРОК 2. ВИБІР СПОСОБУ КРІПЛЕННЯ

Спосіб кріплення залежить від розміру та ваги декоративного елемента. Основні засоби кріплення:

- **Клей — використовується в усіх випадках без винятку. Він забезпечує щільне прилягання елемента до стіни без зазорів.**
- Дюбелі (анкерні кріплення) — застосовуються додатково для великих і важких елементів.
- Закладні деталі — використовуються за необхідністю, залежно від конструктивних особливостей.

Нижче наведено таблицю: який спосіб кріплення застосовується для кожного типу елементів:

Тип елемента	Виступ від стіни	Спосіб кріплення	Злив
Малий	до 100 мм	Тільки клей	Не потрібен
Середній	100–350 мм	Клей + дюбелі	При виступі > 100 мм
Великий	понад 350 мм	Клей + дюбелі	Обов'язково (власна конструкція)

i Мінімальна глибина кріплення дюбеля: у бетон та повнотілу цеглу — 50 мм, у будь-яку іншу основу — 90 мм. Кількість точок кріплення — 4 шт. на 1 погонний метр.

КРОК 3. МОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ

Дотримуйтесь наступної послідовності при встановленні декору:

1. Нанесіть клей на тильну сторону декоративного елемента рівномірним шаром. Використовуйте клей, призначений для приклеювання виробів із полістиролу до вашого типу поверхні (бетон, цегла, штукатурка тощо). Такі клеї є у продажу в будівельних супермаркетах — при виборі орієнтуйтеся на маркування «для пінополістиролу» або «для зовнішніх робіт із EPS/XPS».
2. Притисніть елемент до поверхні стіни точно за проектним розміщенням. Тримайте притиснутим до повного зчеплення клею з основою.
3. Якщо потрібне додаткове кріплення дюбелями — просвердліть отвори та встановіть кріплення ДО приклеювання елемента. Це дозволить уникнути пошкодження захисного покриття.
4. У елементах заздалегідь зробіть отвори для дюбелів так, щоб кріплення не доходило до зовнішнього захисного шару на 2–3 мм.

УВАГА: Не свердліть елемент після приклеювання — це може пошкодити захисне покриття та порушити цілісність кріплення. Отвори виконуйте заздалегідь.

КРОК 4. СКЛЕЮВАННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ СТИКІВ

Після встановлення елементів необхідно ретельно обробити всі стики — між собою та зі стіною. Дотримуйтесь наступної послідовності:

• 4.1 Підготовка шва

- Герметизуйте горизонтальні та вертикальні стики елементів із несучою поверхнею.
- Очистіть шов від пилу, залишків захисного шару, пінополістиролу та будь-яких забруднень.

УВАГА: Якщо шов не очищений — клей-піна не зчепиться з поверхнею і не виконає свою функцію. Цей крок є обов'язковим!

• 4.2 Нанесення клей-піни

Для склеювання бокових поверхонь елементів між собою використовуйте клей-піну (наприклад **PENOSILPremium Polystyrol FixFoam 877**) для пінополістиролу (для зовнішніх робіт) в аерозольному балоні:

5. Нанесіть клей-піну пістолетом на всю площу однієї зі склеюваних поверхонь. Валик піни повинен бути діаметром близько 10 мм.
6. Склейте стики елементів із товщиною шва 1,5–2 мм. Залишки клей-піни мають виступати зі шва на 2–3 мм.
7. Якщо ширина стику перевищує 1,5–2 мм — підготуйте вставки з пінополістиролу потрібного розміру. При великих зазорах наносьте клей-піну з обох боків вставки.
8. Дайте піні висохнути згідно з рекомендаціями виробника з урахуванням погодних умов.

• 4.3 Обробка шва реставраційною сумішшю

9. Зріжте висохлу піну, залишивши 2 мм від поверхні для нанесення реставраційної суміші.
10. Нанесіть декоративно-реставраційну суміш «ДарМікс» на глибину 2–2,5 мм на всі стики між елементами та стики елементів зі стіною.

❏ **УВАГА:** Глибина шва суміші важлива: більше 2,5 мм — ризик розтріскування через нерівномірне висихання; менше 2 мм — шов втрачає захисну функцію та може розгерметизуватись.

11. Ґрунтування, фарбування або штукатурення виконуйте лише після повного висихання швів.

i Монтажні роботи виконуйте при температурі не нижче +5°C у будь-який час доби. Рекомендована вологість повітря — не більше 50%. Ці умови поширюються на весь цикл робіт і висихання матеріалів.

КРОК 5. ФІНІШНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДУ

Після висихання суміші виконайте декоративне оздоблення. Можливі варіанти:

- Фарбування акриловими фарбами різних кольорів і фактур.
- Декоративна штукатурка на водній основі.

• Захист від вологи — важливо!

Довговічність фасадного декору великою мірою залежить від правильного відведення води з виступаючих елементів:

- Верхні площини всіх архітектурних елементів повинні мати нахил для гарантованого відведення дощової води та злив із оцинкованого металевих листа (наприклад: підвіконня, карнизи, які не захищені дахом).
- Стик зливу зі стіною рекомендується заповнити герметиком.
- Для великих елементів злив повинен мати власну несучу конструкцію — він не повинен спиратися на декоративний елемент.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

- Дриль малообертова
- Перфоратор і бур для встановлення дюбелів
- Металева рулетка
- Ніж із жорстким лезом або стусло з дрібнозубою ножівкою
- Рівень довжиною 2–2,5 метра
- Відвіс
- Молоток
- Малярний шнур-відбивалка
- Олівець

i Дотримання цієї інструкції гарантує надійне кріплення та тривалу красу вашого фасаду. З питань монтажу звертайтеся до фахівців нашої компанії.

З повагою, ТОВ «Еліт Декор»